


Zur fachgerechten Erstellung
des Bohrbildes auf dem Fahrzeugdach.

ACHTUNG!
Bitte nicht durchbohren!
Nur zum Ankörnen
mit Bohrer Ø2,5mm nutzen!

For professional preparation of the
drilling pattern on the vehicle roof.

ATTENTION!
Do not drill through!
Use only for punch marking
with drill Ø2,5mm!

Wenn nicht anders definiert: Bemaßungen in mm Toleranzen:		Oberfläche:		Artikel-Nr.: MO-200.030		Maßstab: 1 : 2		Gewicht:	
				Werkstoff: AlMg3		 Antonics-ICP GmbH http://www.antonics.de		Ameisenweg 5 16727 Veltrop/Businesspark Tel. +49 3304 254204	
				Datum		Name		Benennung: Montagehilfe / Installation aid Anreißschablone / marking template OmPlecs-TOP 200 AMR 1500 B L1/L2 H2 (100-58-17-02.3)	
				gezeichnet		21.08.2019 P. Bojahr			
				geprüft					
				genehmigt					
				Zeichnungs-Nr.:		MO-200.030		Format: DIN A4	
Index		Änderung		Datum		Name		Datei-Nr.:	
								Ersatz für:	
								BLATT: 1/1	